

Luana Menezes Vinicius Caffeu

Embarcatech - Campinas 2025






Introdução



Dispositivo Corporal

Detecção de Queda e Botão de Emergência com Localização



Dispositivo Domiciliar

Detecção de vazamento de gases






Cuidado Automatizado








Web Server de Configuração







Web Server de Configuração






Machine Learning: Dataset


Code	Activity Trials	Duration	
D01	Walking slowly 1	100s	
002	Walking quickly 1	100s	
003	Jogging slowly	100s	
004	Jogging quickly	100s	
05	Walking upstairs and downstairs slowly 5	25s	
006	Walking upstairs and downstairs guickly 5	25s	
107	Slowly sit in a half height chair, wait a moment, and up slowly 5	12s	
800	Quickly sit in a half height chair, wait a moment, and up quickly 5	12s	
009	Slowly sit in a low height chair, wait a moment, and up slowly 5	125	
	S1 Code Activity	1 Trial	le I Dura
	Si Code Activity	Trial	ls Dura
14	Be ++	+	+
14	Be ++	5	15s
)14)15)16	Be ++ St F01 Fall forward while walking caused by a slip St F02 Fall backward while walking caused by a slip	5 5	15s 15s
)14)15)16)17	Be +	5 5 5	15s 15s 15s
)14)15)16)17)18	Be +	5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s
014 015 016 017 018 019	Be	5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s
014 015 016 017 018 019	Be	5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
014 015 016 017 018 019	Be	5 5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
)14)15)16)17)18)19	Be	5 5 5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
14 15 16 17 18	Be	5 5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
)14)15)16)17)18)19	Be	5 5 5 5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
014 015 016 017 018	Be	5 5 5 5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
013 014 015 016 017 018 019	Be	5 5 5 5 5 5 5 5 5	15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s 15s
014 015 016 017 018	Be	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15s 15s

SA: Adults subjects between 19 and 30 years old SE: Elderly people between 60 and 75 years old




Machine Learning: Plataforma







Notificação por telegram



Notificação de queda: com localização GPS ou Indisponível

Notificação de botão de emergência: com localização GPS ou Indisponível





Watchdog Task e Estados LED



Modo Normal

Modo Config



















Dispositivo Domiciliar

Detecção de vazamento de gases







Configuração vs. Operação

STATION MODE (STA)

ACCESS POINT MODE (AP)







- Ativado se nenhuma configuração for encontrada na memória flash.
- PicoW cria a rede "PicoGasSetup"
- Acesso à página web no IP fixo 192.168.4.1



STA

Ativado após a configuração ser salva com sucesso na Flash

cyw43_arch_wifi_connect_timeout_ms(): conectar ao Wi-Fi local, usando as credenciais da Flash.







setup_mode_task

Inicialização do modo de configuração (AP, DHCP, Servidor Web



gas_sensor_task

Tarefa de baixa prioridade dedicada ao hardware (ler sensor, controlar relé e buzzer).



mongoose_task

Tarefa de alta, gerencia a conexão Wi-Fi e aguarda eventos da gas_sensor_task para enviar notificações ao Telegram.



Hardware e Lógica "Fail-Safe"



SENSOR DE GÁS MQ-02


- Saída digital (ajuste via trimpot)
- Nível baixo ao detectar gases
- Divisor de tensão

RELÉ E SOLENÓIDE

- Solenóide tipo NF
- Conectada ao NA do relé
- Lógica "Fail-Active"

BUZZER PASSIVO

Configurado via PWM



Próximos passos:



Chegar a um produto final dos MVP's apresentados

Mapeamento

Mapear as dificuldades tanto dos idosos quanto dos familiares, seja em casa ou em casas de repouso.

Ecossistema "Idoso Seguro"

A partir do passo anterior, adicionar novos dispositivos IoT capazes de proporcionar bem-estar e segurança para o idoso e para pessoas próximas.



